

**Arbeitskreis für Hygiene in Gesundheitseinrichtungen  
des Magistrats der Stadt Wien  
MA 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien**

**18**

Stand April 2000

**STERILGUTVERSORGUNG**

Aufgrund des Erscheinen einer europäischen Norm (Normenreihe ÖNORM EN 868 - Verpackungsmaterialien und -systeme für zu sterilisierende Medizinprodukte) sowie einer Neuüberarbeitung der deutschen Norm (Sterilgutversorgung DIN 58953-Serie), die vielen internen Arbeitsanweisungen bezüglich der Aufbereitung, Sterilisation und Lagerung von Sterilgut zugrunde liegt, kommt es bezüglich der bisher getätigten Praxis zu größeren Änderungen.

Um einen einwandfreien Arbeitsablauf gewährleisten zu können, müssen dem geschultem Personal schriftliche Arbeitsanweisungen vorliegen, in denen die Punkte

- Kennzeichnung der Verpackungen
- Verpacken von Sterilisiergut
- Siegelung
- wiederaufbereitbare Verpackungen
- Verpackungsart
- Beladung
- Lagerung - Anforderungen an Lagerräume
  - Lagerdauer
- Handhabung beim Anwender

behandelt werden.

**KENNZEICHNUNG DER VERPACKUNG:**

Während bei sterilen Einmalprodukten neben der Herstellerbezeichnung, der Produktbeschreibung sowie Bezeichnung des Inhaltes auch die Chargenbezeichnung, das Verfalldatum sowie Lagerhinweise anzugeben sind, muss bei selbst verpackten Sterilisiergut der Inhalt, das Sterilisierdatum (Tag, Monat, Jahr) sowie eine Kennzeichnung der verpackenden Person angegeben werden. Außerdem muss ein Nachweis vorhanden sein, dass diese Packung einem Sterilisationsprozess unterworfen wurde (z.B. Prozessindikator).

**VERPACKEN VON STERILISIERGUT:**

Papierbeutel bzw. Folienverpackungen dürfen nur bis zu 3/4 gefüllt werden, um eine zu große Belastung der Siegelnähte zu verhindern.

**SIEGELUNG:**

Nach dem Befüllen müssen die Verpackungen mittels Schweißnaht verschlossen

werden, wobei darauf zu achten ist, dass unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schweißtemperaturen benötigen können (gebräuchliche Schweißtemperaturen liegen meist zwischen 150°C und 220°C).

Beim Schweißgerät sollte darauf geachtet werden, dass die Schweißnaht eine Breite zwischen 6 mm und 8 mm aufweist. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Schweißtemperatur nicht mehr als ± 5°C von der eingestellten Temperatur abweicht.

### **WIEDERAUFBEREITBARE VERPACKUNGEN (STERILISIERBEHÄLTER):**

Vor einer erneuten Verwendung müssen derartige Verpackungen ordnungsgemäß aufbereitet werden. Vom Betreiber ist durch einen Reinigungs- und Desinfektionsplan festzulegen, wann und wie die Container gereinigt und/oder desinfiziert werden müssen. Werden die Sterilisierbehälter auch zur Entsorgung verwendet, dann muss nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden. Bei der Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist auf die Verträglichkeit dieser Mittel mit dem Werkstoff der Container zu achten.

Bevor nach der Aufbereitung die Container wieder beladen werden, ist eine Prüfung der Sterilisierbehälter durchzuführen, bei der kontrolliert wird, ob

- die Container keine Verformungen aufweisen, die die Funktion beeinträchtigen können,
- die Verschlüsse funktionsfähig sind,
- Filterhalterungen, Filter und Ventile unbeschädigt sind
- Dichtungen unbeschädigt sind.

### **VERPACKUNGSART:**

#### **. ) Transportverpackung:**

Eine eigene Transportverpackung ist einerseits bei der Lieferung steriler Einmalprodukte an die Einrichtung des Gesundheitswesens erforderlich. Sie ist aber auch erforderlich, wenn Sterilgut innerhalb der Krankenanstalt von einem aseptischen Lager mit Unterbrechung der aseptischen Kette in einen aseptischen Raum transportiert wird. Vor dem Einschleusen in den aseptischen Bereich ist die Transportverpackung zu entfernen.

#### **. ) Sterilgut-Sekundärverpackung:**

Diese ist erforderlich, um eine kontaminationsfreie Entnahme des Sterilgutes nach der Lagerung sicherzustellen. Die äußere Verpackung muss so bemessen sein, dass sich die Innenverpackung bzw. Innenumhüllung mit dem Sterilgut ohne Beschädigung entnehmen lässt.

#### **. ) Sterilgut-Primärverpackung:**

Sie ist nur dann als alleinige Verpackung anwendbar, wenn eine kontaminationsfreie Entnahme des Sterilgutes sichergestellt ist. Weiters ist darauf zu achten, dass bei längerer Lagerung sich auf der Packung keimhaltige Staubteilchen absetzen, die beim Öffnen der Verpackung aufgewirbelt werden und so auf das Sterilgut gelangen können.

## **BELADUNG:**

Papier- bzw. folienverpacktes Sterilisiergut (z.B. Textilien) ist in Behältnissen, z.B. in Sterilisierkörben zu sterilisieren. Diese Körbe dürfen nicht über den Rand hinaus beladen werden. Zwischen den einzelnen Gütern muss bequem eine Hand geschoben werden können. Eine vollständige Füllung der Körbe ist erforderlich, um einerseits ein Umfallen der Güter zu verhindern, andererseits aber auch ein gegenseitiges Abstützen zu erreichen, und dadurch ein zu großen Aufblähen der Verpackung, und damit ein eventuelles Reißen, zu vermeiden. Wenn ein Korb nicht ausreichend gefüllt werden kann, sollte das Sterilisiergut für die Sterilisation in ein Tuch eingeschlagen werden.

Bei Instrumenten ist zu beachten, dass die Verpackungen horizontal in die Körbe eingelegt werden, wodurch das Gewicht des Füllgutes auf eine große Fläche der Verpackung verteilt wird. Außerdem wird so vermieden, dass Instrumente die Verpackung durchstoßen. Das Beladegewicht sollte 3 kg nicht überschreiten.

Sterilisierkörbe mit schweren papier- bzw. folienverpackten Instrumenten sollten bei der Sterilisation nicht übereinander im Nutzraum der Sterilisierkammer angeordnet oder auf die oberen Beschickungsebenen gestellt werden. Dadurch soll vermieden werden, dass von den oberen Verpackungen herabtropfendes Kondensat sich nicht zu dem auf den unteren Ebenen anfallenden Kondensat addiert und so die Packungen durchnässt. Durchnässte Verpackungen sind als nicht lagerfähig zu beachten.

### **Bei der Benutzung von Containern sollte zur Unterstützung der Trocknung beachtet werden, dass :**

- eine Innenverpackung (z.B. Tuch) verwendet wird
- das Beladegewicht auf 10 kg begrenzt wird (aus ergonomischen Gründen)
- Container und Ladung zum Zeitpunkt des Einbringens in den Sterilisator mindestens Raumtemperatur aufweisen
- Container während der Sterilisation waagrecht stehen.

Um einen Kondensatanfall nach der Sterilisation zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, dass die Sterilisierbehälter in der Abkühlphase, deren Dauer mindestens 30 Minuten betragen sollte, nicht auf massive, kalte Unterlagen gestellt werden und dass Zugluft während der Abkühlphase vermieden wird.

Bei der Beladung von Containern mit Instrumenten sollten diese in Sterilisiersiebschalen in die Container eingelegt werden. Um eine kontaminationsfreie Entnahme und Bereitstellung zu ermöglichen, sollte die Sterilisiersiebschale in ein geeignetes Tuch entsprechender Größe eingeschlagen werden. Diese Verpackung gilt dann auch als Sterilgut-Zweifachverpackung.

Bei der Beladung von Sterilisierbehältern mit Wäsche ist darauf zu achten, dass die zusammengelegten Wäschestücke senkrecht stehen und dass bei vollgepacktem Container es noch möglich ist, eine gestreckte Hand mühelos zwischen die Wäschestücke zu schieben.

Um eine kontaminationsfreie Entnahme und Bereitstellung zu ermöglichen, sollten die Textilien in ein geeignetes Tuch eingeschlagen werden. Diese Verpackung gilt dann, wie bei den Instrumenten, ebenfalls als Sterilgut-Zweifachverpackung.

## **LAGERUNG:**

Die Verantwortung für die Lagerbedingungen und die Lagerdauer liegt beim Krankenhaussträger bzw. dem ärztlichen Leiter.

### **..) Anforderungen an Lagerräume:**

Die Lagerung muss in trockenen und staubarmen Räumen vorgenommen werden, die dem allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sein dürfen. Die Innenflächen der Räume müssen glatt und frei von Rissen sein, die Farbe darf nicht abblättern. Weiters müssen die Innenflächen leicht zu reinigen bzw. zu desinfizieren sein. Für die notwendige Reinigung ist eine ausreichende Bodenfreiheit (mindestens 30 cm) einzuhalten.

### **Die Lagerung kann erfolgen:**

- ungeschützt in Regalen oder sonstigen offenen Ablagen
- geschützt<sup>1</sup> in Schränken oder Schubladen; diese müssen weitgehend staubdicht und leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Diese Lagerungsart ist vorzuziehen.

### **..) Lagerdauer:**

Die vertretbare Lagerdauer hängt sehr stark von den Lagerbedingungen ab und kann deshalb nicht allgemein gültig festgelegt werden. Die Lagerfristen sind gegebenenfalls unterschiedlich für die einzelnen Bereiche schriftlich festzulegen, wobei die Art der Verpackung und die Lagerbedingungen berücksichtigt werden sollten.

**Tabelle:**

	ungeschützt	geschützt
Sterilgut in Primär- oder Sekundärverpackung	Dient zur Bereitstellung zum alsbaldigen Verbrauch. Ist als Lagerungsart zu vermeiden.	6 Monate <sup>2</sup>
Sterilgutlagerverpackung nicht angebrochen oder angebrochen und wieder verschlossen		5 Jahre, sofern keine andere Verfallsfrist vom Hersteller festgelegt ist.

<sup>1</sup> In Sterilgutlager mit einer Klimaanlage der Raumklasse 1 oder 2 gemäß ÖNORM H 6020 Teil 1 kann auch eine Lagerung in Regalen als geschützte Lagerung betrachtet werden.

<sup>2</sup> Eine Überschreitung der Lagerdauer in dieser Verpackungsart hat sich aus praktischen und ökonomischen Gründen als nicht empfehlenswert erwiesen.

Die Angaben in der Tabelle stellen nur Richtwerte dar. Dies bedeutet nicht, dass unter besonders günstigen Lagerbedingungen längere Lagerfristen nicht möglich sind, oder dass eine längere Lagerdauer zu einer Rekontamination der Packungsinhalte während der Lagerung führen muss, sondern dass bei Einhalten dieser Fristen eine Rekontamination des Inhaltes beim Öffnen und bei fachgerechter Entnahme hochgradig unwahrscheinlich wird.

#### **HANDHABUNG BEIM ANWENDER:**

Primär- und Sekundärverpackungen dürfen nur unmittelbar vor ihrer Verwendung geöffnet werden.

Vor dem Öffnen einer Sterilgut-Lagerverpackung ist diese vom Staub zu befreien. Wird eine Sterilgut-Lagerverpackung geöffnet, muss sie anschließend unverzüglich wieder verschlossen werden.

Bei erforderlich werdender Wiederholung der Sterilisation ist das Sterilisiergut zu überprüfen und neu zu verpacken.

#### **Literatur:**

DIN 58953 Sterilisation Sterilgutversorgung Teil 7: Anwendungstechnik von Papierbeuteln und heiß- und selbstsiegelfähigen Klarsichtbeuteln und -schläuchen aus Papier und Kunststoff-Verbundfolie

DIN 58953 Sterilisation Sterilgutversorgung Teil 8: Anlieferung, Lagerung und Handhabung steriler Einmalprodukte beim Anwender

DIN 58953 Sterilisation Sterilgutversorgung Teil 9: Anwendungstechnik von Sterilisierbehälter